Panasonic®

取扱説明書

保管用

住宅用照明器具（ブラケット）

工事説明付き



品番 LB86994T

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(1～2ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。
■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る

必ず守る

異常状態が収まったことを確認し、販売店にご相談ください。

■器具を改造したり部品交換をしない

分解禁止

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■ランプは器具表示のものを使用する

必ず守る

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■被照射面とは30cm以上離す

必ず守る

被照射面の変色や火災の原因となることがあります。



■布や紙などの燃えやすいものをかぶせない

禁止

火災のおそれがあります。

⚠注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

必ず守る

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

■本体の取り外しは工事店・電器店に依頼する

必ず守る

本体の取り外しには資格が必要です。

■ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る

必ず守る

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

■点灯中や消灯直後のランプやその周辺にさわらない

接触禁止

守らないとやけどの原因となることがあります。

工事店様へ　施工の前にはよくお読みのうえ、正しく施工してください。
取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

■器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

必ず守る
取り付けに不備があると
火災・感電・落下によるけがのおそれが
あります。

■交流100ボルトで使用する

必ず守る
過電圧を加えると過熱し、火災・感電の
おそれがあります。

■器具表示の指定方向に取り付ける

必ず守る
指定方向以外に取り付けた場合、
火災・感電・落下によるけがのおそれが
あります。

■電源線はソケットの差込み穴の奥まで確実に差し込む

必ず守る
差し込みが不完全な場合、
火災・感電のおそれがあります。

■次のような場所には取り付けない

禁止
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

- **傾斜した場所**
- **補強材のない薄い面**
  (ベニヤ板や石膏ボードなど)
- **浴室などの湿気の多い場所や屋外**

●この器具は壁面取り付け専用です。
●**この器具は非防水です。防湿、防雨型では**
ありません。

■メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁を取る

必ず守る
木ネジ、器具の取付板等とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取り付けてください。守らないと、漏電した場合、火災のおそれがあります。

⚠注意

■温度の高くなるものの上に取り付けない

禁止
レンジ等温度の高くなるものの上に取り付けると、火災の原因となることがあります。

■被照射面とは30cm以上離す

必ず守る
被照射面の変色や
火災の原因となる
ことがあります。



施工前のご確認事項

■配線についてのご注意

・壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けないとランプ交換やお手入れの際に電源をOFFにできません。

付属部品の確認　施工する前にまず付属部品をご確認ください

□木ネジ
(2本)



各部のなまえ

取り付けのご準備
・施工前に本体からソケット台を取り外してください。



⚠注意

付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 木ネジ(2本)で本体を取り付ける

・取付ピッチ:66.7mm、83.5mm

2 ソケットに電源線を接続する

・適合電線VVFφ1.6、φ2.0単線





器具の取り替え等で電源線を外す場合は、解除穴にφ1.6の単線を差し込み、押しながら電源線を引き抜く

3 本体にソケット台を取り付ける



4 ソケットにランプを取り付ける

5 ツマミネジ(2本)で本体にカバーを取り付ける

使用上のご注意

・点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

・ランプは必ず器具に表示されたパナソニック製ランプをお求めください。

1 ツマミネジ(2本)を外しカバーを外す

2 ランプを交換する

3 ツマミネジ(2本)で本体にカバーを取り付ける



お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

・明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損・劣化の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ
AC100V	60形シリカ電球(ホワイト・110V用・E26)

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5%上がると寿命が半分になります。
●100V用60形シリカ電球(E26)も使用できます。

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証期間はお買い上げの日より1年間です。
(ランプ等の消耗品は除きます。)
保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は
お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店まで、品名、品番、お買い上げ日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。
販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

LB86994T-T3A1
パナソニック電工株式会社 インテリア照明事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048
N0688-060908